

FW-Schutzkleidung exakt in den passenden Größen:

Schutzanzüge (Standard-Größen gelten für Schutzanzug-Jacken und -Latzhosen, untersetzte und schlanke Größen gelten nur für Latzhosen)

Standardgrößen	46	48	50	52	54	56	58	60	62/31	64/32	66/33	68/34	70/35	72/36	74/37	76/38	78/39
Körpergröße	171	174	177	180	182	184	186	187	181	181	181	181	181	181	181	181	181
Rückenlänge	76	77	78	79	80	81	82	82	84	85	86	87	87	87	87	87	87
Oberweite*	115	119	123	127	131	136	141	146	151	156	161	166	171	176	181	186	191
Ärmellänge	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	65	65	65	65	65
Bundweite	87	91	95	99	103	107	111	115	119	123	127	131	135	139	143	147	151
Schrittlänge	74	76	77	78	79	80	81	81	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Untersetzte Größen	23	24	25	26	27	28	29	30	(31 bis 39 siehe Standardgrößen 62/31 usw.)								
entspricht Damengrößen	36	38	40	42	44	46	48	50									
Körpergröße	165	168	171	174	176	178	180	181									
Bundweite	87	91	95	99	103	107	111	115									
Schrittlänge	68	69	70	71	72	73	74	74									
Schlanke Größen	90	94	98	102	106	110	114	118									
Körpergröße	177	180	183	186	188	190	191	191									
Bundweite	87	91	95	99	103	107	111	115									
Schrittlänge	79	81	82	83	84	85	86	86									

Einsatz-Überjacken, z.B. BF Comfort Light, München 471.

Größen	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68
Rückenlänge	92	94	96	98	100	102	104
Oberweite**	118	125	133	141	149	157	165
Ärmellänge	60	62	64	66	68	70	72

Einsatz-Jacken, z. B. Profi.

Größen	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68
Rückenlänge	84	86	88	90	92	94	96
Oberweite*	112	120	128	136	144	152	160
Ärmellänge	60	62	64	66	68	70	72

* Alle Maße sind Fertigmaße der Kleidung, die Oberweite der Anzugjacken und Einsatzjacken ist ca. 20 cm weiter als das Körpermaß.

** Alle Maße sind Fertigmaße der Kleidung, die Oberweite der Einsatzüberjacken ist ca. 30 cm weiter als das Körpermaß.